

SIZE CHART

SHOES

EUR	U.K.	US MEN'S	US WOMAN'S	CM	INCHES
34	2	3	5	22	8,66
35	2,75	3,75	5,5	22,5	8,86
36	3,5	4,5	6	23	9,06
37	4,5	5,5	6,5	24	9,45
38	5,5	6,5	7,5	24,5	9,65
39	6	7	8	25	9,84
39,5	6,25	7,25	8,25	25,7	10,12
40	6,5	7,5	8,5	26	10,24
40,5	7	8	9	26,3	10,35
41	7,5	8,5	9,5	26,6	10,47
41,5	8	9	10	27	10,65
42	8,5	9,5	10,5	27,3	10,75
42,5	9	10	11	27,6	10,87
43	9,5	10,5	11,5	27,8	10,94
43,5	9,75	10,75	11,75	28,5	11,22
44	10	11	12	28,6	11,26
44,5	10,5	11,5	12,5	29	11,42
45	11	12	13	29,3	11,54
45,5	11,5	12,5	13,5	29,6	11,65
46	12	13	14	30	11,81
47	12,5	13,5	14,5	30,5	12,01
48	13	14	15	31,4	12,36
49	13,5	14,5	15,5	31,8	12,52
50	14	15	16	32,3	12,72